

Montageanleitung

1. Stelle dein Bike ab (Achtung: nicht Aufhängen!)
2. Lockere deine beiden Vorbau-Schrauben
3. Schraube deine alte Stem Cap ab und setze die neue ein
4. Zieh diese **HANDFEST** an (Nicht zu fest, der Lenker muss sich locker bewegen können)
5. Richte den Vorbau gerade aus und schraube diesen **FEST**



Fertig!